
Datorteknik Datablad IR-mottagare — v0.2

IR-mottagare

garen. Ljuset måste också vara modulerat med anser mottagaren att en logisk etta föreligger. frekvensen 38 kHz för att mottagaren ska lägga

Mottagaren är en enhet som enbart lyssnar efter märke till det. När mottagaren detekterat detta 38 kHz-modulerat infrarött ljus. Det räcker alltså ljus integreras det under en bråkdel av en milliinte med att enbart infrarött ljus träffar motta- sekund och om tillräckligt mycket ljus mottagits



IR-mottagarmodulen. Den egentliga mottagarkretsen är den stående komponenten med tre

Komponenten innehåller all elektronik som behövs för att känna av enbart 38 kHz-modulerat ljus samt integrera och tröskla detta för att skicka ut logisk nolla så länge den känner av närvaron av en korrekt insignal och logisk etta för övrigt.

IR-mottagarekortet innehåller dock en avslutande inverterare (LS04) så att närvaron av insignal ger en logiskt hög utsignal på pinnen UT.

En röd lysdiod fungerar som skvallersignal och lyser då utsignalen är hög.

OBS! Mottagaren kan vara känslig för infallande ströljus om det modulerade ljuset är svagt.

-o-O-o-